

Gebruiksaanwijzing popcornmachine

MAÏS: Popcorn wordt bereid uit speciaal daarvoor gekweekt maïs,
Gebruik alleen de door ons verstrekte maïs

1. Zet de schakelaar “KETTLE HEAT” en de schakelaar voor de verlichting, die zich linksboven in de machine bevinden, op “ON”
2. Laat de ketel 10 minuten voorverwarmen, dit geldt alleen voor de eerste maal poppen. LET OP: Zet de middelste schakelaar “ROTOR” na 5 minuten ook op “ON”
3. Vul de ketel met 1 theelepeltje olie (NIET BIJGELEVERD / BAK- EN BRAADOLIE) - 0,5 of 1 plastic maatbekertje maïs - 0,5 plastic maatbekertje suiker. Na circa 2 minuten begint de maïs te poppen, deksels komen omhoog, de popcorn begint uit de ketel te vallen, weer 1 minuut later neemt het poppen af. (u hoort bijna geen gepof meer)
4. Kantel de ketel, wanneer het poppen voor 99% is voltooid en verwijder het laatste popcorn met een houten pollepel en zet daarna de ketel terug in horizontale stand. Let op dat de tandwielen in elkaar grijpen.
5. Bij ieder volgende ketel poppen, worden de stappen drie en vier herhaald.

6. Zet bij de laatste ketel poppen, de schakelaar “KETTLE HEAT” op “OFF” op het moment dat de popcorn snel uit de ketel komt.
7. Machine uitsluitend reinigen met een mild schoonmaakmiddel. Ketel NIET onderdompelen in water!
WAARSCHUWING! Laat de “KETTLE HEAT” op “OFF” staan, wanneer er niet gepopt wordt.
8. SCHOONMAKEN VAN DE MACHINE Onder de bodemplaat bevindt zich een lade die de spaarzame niet gepofte maïs opvangt, nadat u af en toe met de pollepel door het popcorn gaat. Deze lade moet u af en toe legen. De ruitjes, plafond en bodem kunt u met een doorsnee reinigingsmiddel schoonmaken. De deurtjes zijn van plexiglas en kunnen niet met een schuurmiddel worden behandeld.
9. De ketel kan U bijhouden door deze af en toe (na ongeveer 8 pof uren) met een kopje water uit te koken. Echter NOOIT ONDERDOMPELEN IN WATER!

Veel pofplezier en eet smakelijk!



SKIPPY-RENT®
verhuurt bijna alles!

www.skippy-rent.nl